

UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: ★★★★★

ČAS: 1 až 2 dni

NÁKLADY: 927 €

LUDIA: †

OBDOBIE: celoročne



Uložte si keramickú plávajúcu podlahu

KERAMICKÁ DLAŽBA NA SUCHO

Zaujímavú alternatívu ku klasickej keramickej dlažbe predstavuje masívna dlažba, ktorá uložením na suchý násyp s izoláciou vytvára plávajúcu keramickú podlahu. Má príjemný vzhľad v niekoľkých farebných variantoch.



1. NÁSYP

Minerálny suchý zásyp Creaton nanesieme po umiestnení soklovej lišty a zarovnáme ho sťahovacou šablónou na požadovanú výšku.



2. IZOLÁCIA

Na rozdelenie záťaže na násype úplne stačia dosky tepelnej izolácie, resp. izolácie proti krokovému hluku.



3. PRVÝ RAD

Dlaždice začíname klást v ľavom zadnom rohu miestnosti. K okrajovému izolačnému pásu pri stene ich kladíme perom a lepíme iba na čele.

4. LEPIDLO



Nanesieme ho ponorením dlaždice. Jej zadná strana pritom smeruje nahor. Takto sa lepidlo nedostane na lícovú stranu. Stačí krátky pohyb hore-dolu.

5. ROVNÝ RAD



Priamočiarosť uloženia prvého radu kontrolujeme rovnou latou alebo napnutou šnúrou. Po každom treťom rade sa kontrola opakuje.

6. POLOVIČNÁ VÄZBA



Každý párný rad začíname polovičnou dlaždicou. Nový rad začneme ukladať po 4 až 5 dlaždiciach predchádzajúceho. Dlaždice zasúvame perom do drážky.

7. NANÁŠANIE LEPIDLA



Pero sa ponára rovnakým spôsobom ako pri čelnej strane. Iný variant predstavuje nanášanie lepidla na drážku a čelnú stranu murárskou lyžicou.

8. STIAHNUTIE LEPIDLA



Po položení 3 až 4 dlaždíc druhého radu začneme tretí rad celou dlaždicou. Po položení 1 m² stiahneme nadbytočné lepidlo špachtľou.

9. OČISTENIE DLAŽDÍC



Po zaschnutí lepidla čistíme dlažbu pomôckou so špongiou v diagonálnom smere k medzerám. Špongia má byť len vlhká, aby nerozmáčala lepidlo v spojoch.

10. ZMENY V DLAŽBE



Pri prechode k parketám alebo pri prerušeníach dlažby podložíme dlažbu plechovými pásmi s hrúbkou minimálne 0,8 mm a šírkou 200 mm.

11. OŠETRENIE DLAŽBY



Za 24 hodín môžeme začať s odstraňovaním cementového povlaku špeciálnym odstraňovačom Creaton a ošetriť dlažbu prípravkom proti škvrnám Estrichziegel.

KONTROLNÝ ZOZNAM



MATERIÁL 927 €
na miestnosť 4 × 5 m

- dlaždice** 434 €
Estrichziegel Creapur 400 × 180 mm
- lepidlo** 86,4 €
Creaton, 20 kg
- izolačné dosky** 140 €
polystyrén EPS 035 DEO (200 kPa) alebo Styrodur XPS 500
- vyrovnávací zásyp** 72 €
suchý zásyp Creaton z expandovanej hlinitej bridlice, výška 1 cm
- soklové lišty** 114 €
300 × 90 × 14 mm
- prípravok na čistenie** 10,80 €
odstraňovač cementového povlaku Creaton
- ochranný prípravok** 46,44 €
ochrana proti flakom Estrichziegel
- dištančné kusy** 22,90 €

NÁRADIE

- miešadlo a vŕtačka** 15 €/deň
- rezačka za mokra** 10 €/deň
- odmerka**
s mierkou na presný podiel vody
- špachtľa na sťahovanie**
- guma z epoxidovej živice**
- kotúč na stieranie vody**
na nasadenie na vedro
- nádoba na miešanie lepidla**
- veľká murárska lyžica**
- malá murárska lyžica**
- pomôcka so špongiou**
- vedro na ponáranie**

dobré RADY

NEPREMÁČAJTE LEPIDLO

Pri miešaní dodržte podiel vody podľa návodu. Pred miešaním vedro starostlivo očistite od zvyškov starého lepidla.

KONTROLA UKLADANIA

Pri správnom kladení dlažby vyteká lepidlo len na jej hornej strane a po stiahnutí jeho zvyškov vzniká medzera so šírkou asi 4 mm.